



Svenska

Suomi

AV-Receiver/AV-vastaanotin

Snabbinstallationsguide/Pika-asennusopas

YAMAHA CORPORATION

© 2014 Yamaha Corporation Printed in Malaysia ZK44500-1 G

Detta dokument beskriver grundläggande anslutningar och enhetens inställningar.

För mer information om denna produkt, se bruksanvisningen som finns på den medföljande CD ROM-skivan. Den senaste bruksanvisningen kan laddas ner från följande webbplats.
<http://download.yamaha.com/>

Om inget annat anges används en AV-receiver som stödjer 7.1-kanalers högtalarsystemet (USA-modellen) för illustrationerna av huvudenheten i detta dokument.


Tässä asiakirjassa kuvataan perusliitännät ja laitteen asetukset.

Lisätietoja tästä tuotteesta on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa oppaassa "Owner's Manual" (Käyttöopas).


Uusimman oppaan "Owner's Manual" (Käyttöopas) voi ladata seuraavalta verkkosivulta.
<http://download.yamaha.com/>

Ellei toisin mainita, tämän asiakirjan päälaitteen kuvituksissa käytetään AV-vastaanotinta, joka tukee 7.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää (Yhdysvalloissa myytävä malli).


1





2



4



5



6

Till ett vägguttag
Pistorasiaan

3

Använd en subwoofer utrustad med en inbyggd förstärkare. Köpta subwoofere, jossa on sisäinen vahvistin.



FR
Främre högtalare (H)
Etukaiutin (O)

FL
Främre högtalare (V)
Etukaiutin (V)

C
Mithögtalare
Keskikaiutin

SR
Surroundhögtalare (H)
Surround-kaiutin (O)

SL
Surroundhögtalare (V)
Surround-kaiutin (V)

SBR
Bakre surroundhögtalare (H)
Surround-takakaiutin (O)

SBL
Bakre surroundhögtalare (V)
Surround-takakaiutin (V)

Endast AV-receivrar som stödjer 7.1-kanalers högtalarsystemet.
Vain AV-vastaanottimet, jotka tukevat 7.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää.

Svenska

1 Tillbehör som används med detta dokument

- Fjärrkontroll
- Batterier (AAA, R03, UM-4) (x2)
- YPAO-mikrofon

Följande kablar (medföljer ej) krävs för att bygga systemet som beskrivs i detta dokument.

- Högtalarkablar (beroende på antalet högtalare)
- Ljudstiftkabel (x1)
- HDMI-kablar (x3)
- Nätverkskabel

2 Placera högtalarna

Anordna högtalarna i rummet med hjälp av diagrammet som referens.

- FL Främre högtalare (V)
- FR Främre högtalare (H)
- C Mithögtalare
- SL Surroundhögtalare (V)
- SR Surroundhögtalare (H)
- SBL Bakre surroundhögtalare (V)*
- SBR Bakre surroundhögtalare (H)*
- SW Subwoofer

* Endast AV-receivrar som stödjer 7.1-kanalers högtalarsystemet.

3 Ansluta högtalarna/subwoofern

- Endast modeller för USA och Kanada
När du ansluter högtalare på 6 ohm, ställer du in enhetens högtalarimpedans på "6 Ω MIN". För mer information, se "Ställa in impedansen för högtalare" i bruksanvisningen.
- Koppla loss enhetens nätkabel från vägguttaget och stäng av subwoofern innan du ansluter högtalarna.
- Se till att trådarna i högtalarkabeln inte vidrör de andras eller kommer i kontakt med enhetens metalldelar.
Det kan skada enheten eller högtalarna. Om högtalarkablarna kortsluts visas "Check SP Wires" på frontpanelens display när enheten slås på.

4 Ansluta extern utrustning

5 Ansluta en router för trådbunden nätverksanslutning

6 Ansluta nätkabeln till ett vägguttag

Innan du ansluter nätkabeln (endast för Taiwan och allmänna modeller)

Välj omkopplingsläge för VOLTAGE SELECTOR (spänningsväljare) i enlighet med den lokala nätspänningen. Nätspänningarna är 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.

Suomi

1 Tässä asiakirjassa käytettävät tarvikkeet

- Kaukosäädin
- Paristot (AAA, R03, UM-4) (x2)
- YPAO-mikrofoni

Seuraavat kaapelit (ei toimiteta laitteen mukana) tarvitaan tässä asiakirjassa kuvatun järjestelmän kokoamiseen.

- Kaiutinkaapelit (määrä vaihtelee kaiuttimien määrän mukaan)
- Audiokaapeli (x1)
- HDMI-kaapelit (x3)
- Verkkokaapeli

2 Kaiuttimien sijoittaminen

Sijoita kaiuttimet huoneeseen käyttämällä apuna oheista kaaviota.

- FL Etukaiutin (V)
- FR Etukaiutin (O)
- C Keskikaiutin
- SL Surround-kaiutin (V)
- SR Surround-kaiutin (O)
- SBL Surround-takakaiutin (V)*
- SBR Surround-takakaiutin (O)*
- SW Subwoofer

* Vain AV-vastaanottimet, jotka tukevat 7.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää.

3 Kaiuttimien/subwooferin yhdistäminen

- Vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävät mallit
Kun yhdistät 6 ohmin kaiuttimia, määritä laitteen kaiuttimien impedanssiksi "6 Ω MIN". Katso lisätietoja oppaan "Owner's Manual" (Käyttöopas) kohdasta "Setting the speaker impedance".
- Ennen kuin kytket kaiuttimet, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sammuta subwoofer.
- Varmista, että kaiutinkaapelin johtimet eivät kosketa toisiaan tai osu laitteen metalliosiin.
Jos näin käy, laite tai kaiuttimet voivat vaurioitua. Jos kaiutinkaapelit joutuvat oikosulkuun, laitteen etunäytössä näkyy teksti "Check SP Wires", kun laite kytketään päälle.



4 Ulkoisten laitteiden yhdistäminen

5 Reitittimen yhdistäminen kiinteää verkkoyhteyttä varten

6 Virtajohdon kytkeminen pistorasiaan

Ennen virtajohdon kytkemistä (Vain Taiwanissa myytävät ja yleiset mallit)

Aseta VOLTAGE SELECTOR (jännitteen valitsin) -kytkin paikallista jännitettä vastaavaan asentoon. Jännitteet ovat AC 110–120/220–240 V, 50/60 Hz.



Jos surround-ääni ei kuulu tai jokin kaiuttimista ei toista ääntä, katso oppaan "Owner's Manual" (Käyttöopas) kohta "Troubleshooting".