

# Steinberg TOOLS 軟體 安裝指南

## 資訊

- 本軟體和安裝指南的著作權為 Yamaha Corporation 獨佔所有。
- 未經製造商書面同意，明確禁止以任何方式複製軟體，或重製本安裝指南之全部或部分。
- Steinberg/Yamaha 不就軟體和文件之使用做出任何陳述或保證，亦不為使用本安裝指南和軟體的結果承擔任何責任。
- 應用程式和系統軟體的後續升級，以及規格和功能的任何變更將公布於以下網站。  
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的註冊商標。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- 本說明書中的公司名稱及產品名稱是其各自公司的商標或註冊商標。
- 除個人使用以外，嚴禁複製市面上銷售的音樂資料，包括但不限於 MIDI 資料和/或音訊資料。

## 什麼是 TOOLS 軟體

TOOLS 是讓裝置與電腦連線的必要軟體。此軟體的安裝方式因機型而異。詳情請參閱下表。

機型	軟體	機型	軟體
UR24C/ UR816C/ UR44C/ UR22C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-C Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>	UR44	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR44 Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>
UR-RT4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-RT4 Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>	UR28M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR28M Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>
UR-RT2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR-RT2 Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>	UR824	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR824 Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>
UR242	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg UR242 Applications</li><li>• Basic FX Suite (VST3/AAX/AU 外掛程式)</li></ul>	CI2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li><li>• Steinberg CI2 Extension</li></ul>

# 安裝軟體

請按照下列步驟安裝軟體。



- 使用本軟體時，必須完全遵循安裝期間顯示的《License Agreement》(授權合約)當中的條款和條件。
- 若您的電腦已安裝了相同的軟體元件，可按照以下安裝說明中的相同程序來更新軟體。

如需作業系統需求的相關資訊，請參閱特定軟體的發行注意事項 (Release Notes)。

## Windows

### 準備工作

安裝期間會出現「使用者帳戶控制」和「Windows 安全性」等警示訊息。看到此類訊息時，請在確認發布商為「Yamaha Corporation」後，點選 [ 是 ] 或 [ 安裝 ]。

### 安裝

- 1 將電腦關機。
- 2 斷開所有 USB 裝置 (除了滑鼠和鍵盤以外) 與電腦間的連接。
- 3 啟動電腦並登入管理員帳戶。  
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。
- 4 按兩下「Install\_TOOLS\_for\_UR-C.exe」或「setup.exe」(位於您先前下載的壓縮檔中)。
- 5 按照螢幕上的說明安裝軟體。  
依序安裝以下軟體。

#### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite (VST3/AAX 外掛程式)

#### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

安裝 Basic FX Suite 時，系統會同時安裝用來控管產品授權的 eLicenser Control Center (eLCC) (僅限 UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, CI2)。


- 6 安裝完成後，請按一下 [ 完成 ]。

如果出現要求重新啟動電腦的視窗，請按照螢幕上的說明操作，然後重新啟動電腦。

## 連接裝置

- 7 使用隨附的 USB 纜線，將本裝置直接連接至電腦。  
請勿連接至 USB 集線器。
- 8 啟動裝置 (僅限 UR242、UR44、UR28M、UR824、UR-RT4、UR-RT2、UR44C、UR816C)。
- 9 若視窗中央位置出現「Can Windows connect to Windows Update to search for software?」(Windows 可連線至 Windows Update 以搜尋軟體?) 訊息，請選擇 [這次不要]，然後點按 [下一步]。
- 10 確認您已選取 [自動安裝軟體]，然後點按 [下一步]。
- 11 安裝完成後，請按一下 [完成]。

## 確認安裝是否成功

- 12 按照以下步驟開啟 [裝置管理員] 視窗。  
用右鍵按一下 [開始] 按鈕 → [裝置管理員]
-  您也可以選取 [控制台] → ([硬體和音效]) → [裝置管理員]，以開啟「裝置管理員」視窗。
- 13 按一下「音效、視訊及遊戲控制器」旁邊的 [+] 或 [>] 標記。
  - 14 確認裝置名稱列於清單中。
- 軟體此時已完成安裝。

## Mac

### 安裝

- 1 將電腦開機。
- 2 斷開所有 USB 裝置 (除了滑鼠和鍵盤以外) 與電腦間的連接。
- 3 啟動電腦並登入管理員帳戶。  
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。
- 4 按兩下以下檔案 (位於您先前下載的壓縮檔中)。

TOOLS for UR-C  
「TOOLS for UR-C V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR-RT4  
「TOOLS for UR-RT4 V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR-RT2  
「TOOLS for UR-RT2 V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR242  
「TOOLS for UR242 V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR44  
「TOOLS for UR44 V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR28M  
「TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg」

TOOLS for UR824  
「TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg」

TOOLS for CI2  
「TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg」

\*\*\* 代表版本號碼。

- 5 按照螢幕上的說明安裝軟體。



- 當系統顯示有關系統延伸功能的對話視窗時，請開啟「系統偏好設定」中的「安全性與隱私權」，並允許電腦從開發商「Yamaha Corporation」載入系統軟體。

- 6 安裝完成後，請按一下 [Restart] (重新啟動) 重新啟動電腦。

### 連接裝置

- 7 使用 USB 纜線，將本裝置直接連接至電腦。  
請勿連接至 USB 集線器。
- 8 啟動裝置 (僅限 UR242、UR44、UR28M、UR824、UR-RT4、UR-RT2、UR44C、UR816C)。

## 確認安裝是否成功

- 9 按照以下步驟開啟「音訊 MIDI 設定」視窗。  
[應用程式] → [工具程式] → [音訊 MIDI 設定]
- 10 確認裝置名稱列於左欄中。

軟體此時已完成安裝。

# 解除安裝軟體

若要解除安裝軟體，您必須逐一移除各項相關軟體。

## Windows

**1** 斷開所有 USB 裝置 (除了滑鼠和鍵盤以外) 與電腦間的連接。

**2** 啟動電腦並登入管理員帳戶。  
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。

**3** 按照以下步驟，開啟解除安裝的操作視窗。  
[設定] → [應用程式] / [應用程式和功能]



- 您也可以選取 [控制台] → [解除安裝程式]，叫出「解除安裝或變更程式」面板。

**4** 在清單中選取要解除安裝的軟體。

- \* 按一下 Basic FX Suite 右側的 [:] 開啟選單 (實際操作過程可能因 Windows 版本而異)。

### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

**5** 按照以下步驟解除安裝軟體。

按一下 [Uninstall] (解除安裝) / [Uninstall / Change] (解除安裝 / 變更)。

如果出現「User Account Control」(使用者帳戶控制) 視窗，請按一下 [Continue] (繼續) 或 [Yes] (是)。

按照螢幕上的說明移除軟體。

軟體此時已完成解除安裝。

**1** 斷開所有 USB 裝置 ( 除了滑鼠和鍵盤以外 ) 與電腦間的連接。

**2** 啟動電腦並登入管理員帳戶。  
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。

**3** 依正確方式將您先前下載的壓縮檔解壓縮後，按兩下以下檔案。

**TOOLS for UR-C**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-C Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR-RT4**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT4 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR-RT2**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT2 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR242**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR242 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR44**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR44 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR28M**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for UR824**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

**TOOLS for CI2**

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

**4** 出現「Welcome to the \*\*\*uninstaller」( 歡迎使用 \*\*\* 解除安裝工具 ) 視窗時，按一下 [Run] ( 執行 )。  
\*\*\* 代表軟體名稱。

接著，請按照螢幕上的說明解除安裝軟體。

**5** 當「Uninstallation completed」( 解除安裝完成 ) 視窗出現時 ( 代表操作已完成 )，請按一下 [Restart] ( 重新啟動 ) 或 [Close] ( 關閉 )。

**6** ( 僅適用於 Yamaha Steinberg USB Driver )  
出現建議您重新啟動電腦的提示訊息時，請按一下 [Restart] ( 重新啟動 )。

軟體此時已完成解除安裝。