



# ADDENDUM FOR NEW FUNCTIONS


## PLAYBACK OF BLU-RAY 3D DISCS

This Player supports Blu-ray 3D disc playback function.

### ■ Connection for the playback of Blu-ray 3D discs

To enjoy Blu-ray 3D discs on this Player, you need the following equipments and connections:

- You need a TV and an AV Receiver (if you need) that have 3D functionality.
- All the components must be connected with HDMI cables.
- Blu-ray disc should contain 3D images.



### ■ Settings for 3D

You need to set the following parameters on this Player:

#### 3D Output

You can select 3D or 2D images output from this Player. From the SETUP menu screen, select “Display Setting” → “TV” → “3D Output”.

**Auto\*** This Player automatically selects 3D or 2D images.

**Off** This Player always selects 2D images.

#### Note

- Even if you set “3D Output” to “Auto” and play back a Blu-ray 3D disc, this Player selects 2D images depending on the connection and the setting of TV, etc.

#### 3D Playback Message

You can turn on or off the warning message for 3D video playback displayed on the TV when you turn on this Player.

From the SETUP menu screen, select “General Setting” → “System” → “3D Playback Message”.

**On\*, Off**

#### Note

- The default settings are marked with “\*”.

### ■ Notice for watching 3D video images

- Some people may experience discomfort (such as eye strain, fatigue, or nausea) while watching 3D video images. We recommend that all viewers take regular breaks while watching 3D video images.
- If you experience any discomfort, stop watching the 3D video images until the discomfort subsides. Consult a doctor if you experience severe discomfort.
- Read the owner’s manuals (Blu-ray disc and TV) and/or the caution messages that appear on the TV carefully.
- The vision of young children (especially those under six years old) is still under development. Consult your doctor (such as a pediatrician or eye doctor) before allowing young children to watch 3D video images.
- Adults should supervise young children to ensure they follow the recommendations described above.

# ADDENDUM CONCERNANT LES NOUVELLES FONCTIONS


## LECTURE DE DISQUES BLU-RAY 3D

Ce lecteur prend en charge la fonction de lecture de disques Blu-ray 3D.

### ■ Connexion pour la lecture de disques Blu-ray 3D

Pour regarder des disques Blu-ray 3D sur ce lecteur, les équipements et connexions suivants sont nécessaires :

- Vous avez besoin d'un téléviseur et d'un ampli-tuner AV (le cas échéant) compatibles 3D.
- Tous les composants doivent être reliés avec des câbles HDMI.
- Le disque Blu-ray doit contenir des images 3D.



### ■ Paramètres pour le 3D

Vous devez régler les paramètres suivants sur ce lecteur :

#### **Sortie 3D**

Vous pouvez sélectionner des images 3D ou 2D provenant de ce lecteur.

Sur l'écran du menu SETUP, sélectionnez « Paramètres vidéo » → « TV » → « Sortie 3D ».

**Auto\*** Ce lecteur sélectionne automatiquement des images 3D ou 2D.

**Non** Ce lecteur sélectionne toujours des images 2D.

#### **Remarque**

- Même si vous réglez « Sortie 3D » sur « Auto » et lisez un disque Blu-ray 3D, ce lecteur sélectionne des images 2D en fonction de la connexion et du réglage du téléviseur, etc.

### ■ 3D Message de la Réécoute

Vous pouvez activer ou désactiver le message d'avertissement pour la lecture de vidéo 3D affichée sur le téléviseur lorsque vous mettez ce lecteur sous tension.

Sur l'écran du menu SETUP, sélectionnez « Réglages Généraux » → « Système » → « 3D Message de la Réécoute ».

**Oui\*, Non**

#### **Remarque**

- Les réglages par défaut sont représentés par une « \* ».

### ■ Avis concernant le visionnage d'images vidéo 3D

- Certaines personnes peuvent éprouver de la gêne (ex. : tension oculaire, fatigue ou nausées) en regardant des images vidéo 3D. Nous recommandons à tous les spectateurs de faire régulièrement des pauses lorsqu'ils regardent des images vidéo 3D.
- Si vous éprouvez une gêne, arrêtez de regarder des images vidéo 3D jusqu'à ce que celle-ci cesse. Consultez un médecin si vous ressentez une gêne importante.
- Lisez attentivement les modes d'emploi (du disque Blu-ray et du téléviseur) et/ou les messages d'avertissement apparaissant sur le téléviseur.
- La vision des jeunes enfants (notamment des moins de six ans) est encore en cours de développement. Consultez un médecin (pédiatre ou ophtalmologiste) avant de laisser un jeune enfant regarder des images vidéo 3D.
- Les adultes doivent surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils suivent les recommandations susmentionnées.

# ADDENDUM FÜR NEUE FUNKTIONEN


## WIEDERGABE VON BLU-RAY 3D-DISCS

Dieser Player unterstützt die Wiedergabe von Blu-ray 3D-Discs.

### ■ Anschluss für die Wiedergabe von Blu-ray 3D-Discs

Um Blu-ray 3D-Discs mit diesem Player wiederzugeben, benötigen Sie die folgenden Geräte und Anschlüsse:

- Sie benötigen ein Fernsehgerät und einen AV-Receiver (falls benötigt), die über 3D-Funktionalität verfügen.
- Alle Komponenten müssen über HDMI-Kabel angeschlossen werden.
- Die Blu-ray Disc muss 3D-Bilder enthalten.



### ■ Einstellungen für 3D

Sie müssen bei dem Player die folgenden Parameter einstellen:

#### 3D Ausgang

Sie können auswählen, ob 3D- oder 2D-Bilder vom Player ausgegeben werden.

Wählen Sie im Menübildschirm SETUP die Option „Anzeige Einstellung“ → „TV“ → „3D Ausgang“.

**Auto\*** Der Player wählt automatisch 3D- oder 2D-Bilder.

**Aus** Der Player wählt immer 2D-Bilder.

#### Hinweis

- Auch wenn Sie „3D Ausgang“ auf „Auto“ setzen und eine Blu-ray 3D-Disc wiedergeben, wählt der Player abhängig von den Anschlüssen und den Einstellungen des Fernsehgeräts usw. 2D-Bilder.

### 3D Wiedergabe Information

Sie können die Warnmeldung für die 3D-Videowiedergabe, die beim Einschalten des Players auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, ein- oder ausschalten. Wählen Sie im Menübildschirm SETUP die Option „Allgemeine Einstellungen“ → „System“ → „3D Wiedergabe Information“.

**Ein\*, Aus**

#### Hinweis

- Die Vorgabeeinstellungen sind mit einem Sternchen „\*“ gekennzeichnet.

### ■ Hinweis zum Betrachten von 3D-Videobildern

- Beim Anschauen von 3D-Videobildern verspüren manche Menschen Unwohlsein (Überlastung der Augen, Müdigkeit oder Übelkeit). Wir empfehlen, dass alle Zuschauer beim Betrachten von 3D-Videobildern regelmäßig Pausen einlegen.
- Sollten irgendwelche Beschwerden auftreten, dürfen Sie nicht weiter 3D-Videobilder anschauen, bis das Unwohlsein vorüber ist. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn starke Beschwerden auftreten.
- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung (Blu-ray Disc und Fernsehgerät) und/oder die Warnmeldungen sorgfältig durch, die auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Bei kleinen Kindern (besonders bei Kindern unter sechs Jahren) entwickelt sich das Sehvermögen noch. Wenden Sie sich an einen Arzt (wie z. B. einen Kinder- oder Augenarzt), bevor Sie kleinen Kindern erlauben, 3D-Videobilder anzusehen.
- Erwachsene sollten Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass diese die oben aufgeführten Empfehlungen befolgen.

# TILLÄGG FÖR NYA FUNKTIONER


## UPPSPELNING AV BLU-RAY 3D-SKIVOR

Den här spelaren kan spela upp Blu-ray 3D-skivor.

### ■ Anslutning för uppspelning av Blu-ray 3D-skivor

Om du vill spela upp Blu-ray 3D-skivor på den här spelaren behöver du följande utrustning och anslutningar:

- Du behöver en TV och en AV-mottagare (om du använder en separat ljudanläggning) med 3D-funktionalitet.
- Alla komponenter måste anslutas med HDMI-kablar.
- Blu-ray-skivan ska innehålla 3D-material.



### ■ Inställningar för 3D

Du måste ställa in följande parametrar på den här spelaren:

#### 3D uppspelning

Du kan välja att skicka ut 3D- eller 2D-signaler från den här spelaren.

Gå till SETUP-menyskärmen och välj ”Display inställningar” → ”TV” → ”3D uppspelning”.

**Auto\*** Den här spelaren väljer automatiskt 3D- eller 2D-läge.

**Av** Den här spelaren väljer alltid 2D-läget.

#### Kommentar

- Även om du ställer in ”3D uppspelning” på ”Auto” och spelar upp en Blu-ray 3D-skiva, väljer den här spelaren 2D-läget beroende på anslutningen och TV:n inställning etc.

#### Meddelande vid 3D uppspelning

Du kan slå på eller stänga av varningsmeddelandet för 3D-videouppspelning som visas på TV:n när du slår på den här spelaren.

Gå till SETUP-menyskärmen och välj ”Allmäna inställningar” → ”System” → ”Meddelande vid 3D uppspelning”.

**På\*, Av**

#### Kommentar

- Standardinställningarna är markerade med ”\*”.

### ■ Information för visning av 3D-material

- Vissa människor kan uppleva obehag (t.ex. överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående) när de tittar på 3D-bilder. Vi rekommenderar att alla tittar tar regelbundna pauser när de tittar på 3D-material.
- Om du upplever obehag avbryter du tittandet tills obehaget försvinner. Rådfråga en läkare om du upplever svåra obehag.
- Läs bruksanvisningen (Blu-ray-skivans och TV:n) och/eller de varningsmeddelanden som visas på TV:n.
- Synen hos mindre barn (särskilt om de är under sex år) håller fortfarande på att utvecklas. Rådfråga din läkare (t.ex. en barnläkare eller ögonläkare) innan du låter små barn titta på 3D-material.
- Vuxna bör alltid se till att mindre barn följer de rekommendationer som anges ovan.

# AGGIUNTA PER NUOVE FUNZIONI


## RIPRODUZIONE DI DISCHI BLU-RAY 3D

Questo lettore supporta la funzione di riproduzione dei dischi Blu-ray 3D.

### ■ Collegamento per la riproduzione dei dischi Blu-ray 3D

Per potere riprodurre i dischi Blu-ray 3D su questo lettore, è necessario disporre dei seguenti apparecchi e collegamenti:

- un televisore e un ricevitore AV (se necessario) dotati di funzionalità 3D.
- Tutti i componenti devono essere collegati con cavi HDMI.
- Il disco Blu-ray deve contenere immagini 3D.



**Entrambi i componenti devono disporre della funzionalità 3D**

### ■ Impostazioni per la funzionalità 3D

Su questo lettore è necessario impostare i parametri seguenti:

#### Uscita 3D

Su questo lettore si può selezionare l'uscita delle immagini in 3D oppure in 2D.

Dalla schermata del menu SETUP, selezionare "Impostazione Display" → "TV" → "Uscita 3D".

**Auto\*** Questo lettore selezionerà automaticamente le immagini 3D o 2D.

**Spento** Questo lettore seleziona sempre le immagini 2D.

#### Nota

- Anche se si dovesse impostare "Uscita 3D" su "Auto" e si dovesse riprodurre un disco Blu-ray 3D, questo lettore selezionerebbe le immagini 2D in base al collegamento e all'impostazione del televisore, ecc.

### Messaggio di riproduzione in 3D

È possibile attivare o disattivare il messaggio di avvertenza per la riproduzione video in 3D visualizzata sul televisore quando si accende questo lettore.

Dalla schermata del menu SETUP, selezionare "Impostazione generale" → "Sistema" → "Messaggio di riproduzione in 3D".

#### Acceso\*, Spento

#### Nota

- Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con \*\*.

### ■ Avviso per guardare le immagini video in 3D

- Durante la visione di immagini video in 3D, alcune persone potrebbero sperimentare un senso di fastidio (per esempio: tensione agli occhi, affaticamento o nausea). Durante la visione di immagini video in 3D si consiglia a tutti gli spettatori di fare una pausa ad intervalli regolari.
- Se dovessero insorgere dei disturbi, interrompere immediatamente la visione delle immagini video in 3D fino alla scomparsa degli stessi. In caso di fastidio molto accentuato, consultare un medico.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni (lettore di dischi Blu-ray e TV) e/o i messaggi di avvertenza visualizzati sul televisore.
- Per quanto riguarda la possibilità di visione da parte dei bambini più piccoli (specialmente quelli con età inferiore ai sei anni), questa è ancora in fase di sviluppo. Prima di consentire ai bambini piccoli di guardare immagini video in 3D, si raccomanda di consultare un medico (un pediatra o un oculista).
- Si raccomanda sempre la presenza di un adulto che possa verificare il rispetto da parte dei bambini delle raccomandazioni riportate sopra.

# INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE NUEVAS FUNCIONES


## REPRODUCCIÓN DE DISCOS BLU-RAY 3D

Este reproductor es compatible con la función de reproducción de discos Blu-ray 3D.

### ■ Conexión para la reproducción de discos Blu-ray 3D

Para reproducir discos Blu-ray 3D en este reproductor, necesitará los siguientes dispositivos y conexiones:

- Un televisor y un receptor de A/V (si lo necesita) compatibles con 3D.
- Todos los componentes deben conectarse mediante cables HDMI.
- El disco Blu-ray debe contener imágenes en 3D.



### ■ Ajustes de 3D

Debe configurar los siguientes parámetros en este reproductor:

#### Salida 3D

Puede configurar este reproductor para que emita imágenes 3D o 2D.

En el menú SETUP, seleccione “Configuración de pantalla” → “TV” → “Salida 3D”.

#### Auto\*

Este reproductor selecciona automáticamente las imágenes en 3D o 2D.

#### Desactivar

Este reproductor selecciona siempre imágenes en 2D.

#### Nota

- Aunque ajuste “Salida 3D” en “Auto” y reproduzca un disco Blu-ray 3D, este reproductor puede seleccionar imágenes en 2D, en función de la conexión y de la configuración del televisor, entre otros factores.

### Mensaje Reproducción 3D

Tiene la opción de activar o desactivar el mensaje de advertencia de reproducción de vídeo 3D que aparece en el televisor al encender el reproductor.

En el menú SETUP, seleccione “Configuración General” → “Sistema” → “Mensaje Reproducción 3D”.

#### Activar\*, Desactivar

#### Nota

- Los ajustes predeterminados están marcados con “\*”.

### ■ Advertencia sobre la visualización de vídeos en 3D

- Determinadas personas pueden experimentar molestias (como tensión ocular, fatiga o náuseas) al ver imágenes de vídeo en 3D. Recomendamos a los usuarios que realicen pausas con frecuencia mientras ven vídeos en 3D.
- Si experimenta algún tipo de molestia, deje de ver el vídeo en 3D hasta que las molestias desaparezcan. Si experimenta molestias agudas, acuda a un médico.
- Lea con atención los manuales de instrucciones (disco Blu-ray y televisor) y/o los mensajes de advertencia que aparecen en el televisor.
- En el caso de los niños (especialmente si tienen menos de seis años), su vista está todavía en desarrollo. Consulte con un médico (un pediatra o un oculista) antes de permitir a niños pequeños ver vídeos en 3D.
- Los adultos deben supervisar siempre a los niños para que sigan las recomendaciones anteriores.

# ADDENDUM VOOR NIEUWE FUNCTIES


## AFSPELEN VAN BLU-RAY 3D-DISCS

Deze speler ondersteunt het afspelen van Blu-ray 3D-discs.

### ■ Aansluitingen voor het afspelen van Blu-ray 3D-discs

Om Blu-ray 3D-discs te kunnen bekijken op deze speler, zijn de volgende apparatuur en verbindingen vereist:

- U hebt een tv en een AV-ontvanger nodig met 3D-functionaliteit.
- Alle componenten moeten aangesloten zijn via HDMI-kabels.
- De Blu-ray Disc moet 3D-beelden bevatten.



### ■ Instellingen voor 3D

U dient de volgende parameters in te stellen op deze speler:

#### 3D Uitgang

U kunt instellen om 3D- of 2D-beelden uit te voeren via deze speler.

In het SETUP-menuscherm selecteert u "Display Setting" → "TV" → "3D Uitgang".

**Auto\*** De speler selecteert automatisch 3D- of 2D-beelden.

**Uit** De speler selecteert altijd 2D-beelden.

#### Opmerking

- Zelfs wanneer u "3D Uitgang" instelt op "Auto" en een Blu-ray 3D-disc afspeelt, is het mogelijk dat de speler 2D-beelden selecteert, afhankelijk van de verbindingen en instellingen van de tv enz.

#### 3D Playback bericht

U kunt het waarschuwingsbericht voor 3D-weergave dat weergegeven wordt bij het inschakelen van de speler in- of uitschakelen.

In het SETUP-menuscherm selecteert u "Instellingen Algemeen" → "Systeem" → "3D Playback bericht".

#### Aan\*, Uit

#### Opmerking

- De standaardinstellingen zijn aangegeven met "\*".

### ■ Opmerking bij het bekijken van 3D-beelden

- Sommige mensen kunnen ongemakken ervaren (vermoeide ogen, vermoeidheid of misselijkheid) bij het bekijken van 3D-beelden. Wij raden alle gebruikers aan regelmatig rustpauzes in te lassen bij het bekijken van 3D-beelden.
- Als u ongemakken ervaart, dient u het bekijken van 3D-beelden stop te zetten tot het ongemak over is. Raadpleeg bij ernstige ongemakken een dokter.
- Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen (Blu-ray Disc en tv) en/of de waarschuwingsberichten die weergegeven worden op de tv.
- De ogen van jonge kinderen (vooral jonger dan zes jaar) zijn nog steeds in ontwikkeling. Raadpleeg een arts (bv. een kinderarts of oogarts) voor u jonge kinderen 3D-beelden laat bekijken.
- Volwassenen dienen ervoor te zorgen dat jonge kinderen de bovenstaande aanbevelingen opvolgen.

# ДОПОЛНЕНИЕ К НОВЫМ ФУНКЦИЯМ


## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ BLU-RAY 3D

Этот проигрыватель поддерживает функцию воспроизведения дисков Blu-ray 3D.

### ■ Подключения, необходимые для воспроизведения дисков Blu-ray 3D

Для прослушивания дисков Blu-ray 3D на этом проигрывателе необходимо следующее оборудование и подключения.

- Телевизор и аудио-/видеоресивер (при необходимости) с поддержкой функции 3D.
- Подключения всех компонентов должны осуществляться с помощью кабелей HDMI.
- Диски Blu-ray должны содержать 3D-изображения.



### ■ Настройки 3D

Выполните настройку следующих параметров на этом проигрывателе.

#### 3D Выход

Можно выбрать режим вывода 3D- или 2D-изображений с этого проигрывателя.

На экране меню УСТАНОВКИ выберите “Настройка дисплея” → “TV” → “3D Выход”.

**Авто\*** Этот проигрыватель автоматически выбирает режим 3D- или 2D-изображений.

**Выкл** Этот проигрыватель всегда выбирает только 2D-изображения.

#### Примечание

- Даже если установить для параметра “3D Выход” значение “Авто” и начать воспроизведение диска Blu-ray 3D, при некоторых типах подключения и настройках телевизора и т. д. проигрыватель выберет режим 2D-изображений.

#### Сообщение о 3D воспроизведении

При необходимости можно включить или отключить предупреждающее сообщение о воспроизведении видео в режиме 3D, отображающееся на экране телевизора при включении проигрывателя.

На экране меню УСТАНОВКИ выберите “Общие установки” → “Система” → “Сообщение о 3D воспроизведении”.

**Вкл\*, Выкл**

#### Примечание

- Установки по умолчанию обозначены символом “\*”.

### ■ Примечания относительно просмотра видеоизображений в режиме 3D

- При просмотре видеоизображений в режиме 3D некоторые люди могут почувствовать недомогание (чрезмерное напряжение зрения, утомление или тошноту). Поэтому во время просмотра видеоизображений в режиме 3D необходимо делать регулярные перерывы.
- Если вы почувствовали недомогание, прекратите просмотр видеоизображений в режиме 3D до тех пор, пока вам не станет лучше. При сильном недомогании обратитесь к врачу.
- Внимательно прочтайте руководства пользователя (о диске Blu-ray и телевизоре) и/или предупреждающие сообщения, отображаемые на экране телевизора.
- Помните, что зрение детей (особенно младше шести лет) еще только формируется. Перед тем как допускать ребенка к просмотру видеоизображений в режиме 3D, обязательно проконсультируйтесь с врачом (педиатром или окулистом).
- Не оставляйте ребенка без присмотра, соблюдайте все вышеперечисленные рекомендации.


## BLU-RAY 3D DISC 재생

본 플레이어는 Blu-ray 3D Disc 재생 기능을 지원합니다.

### ■ Blu-ray 3D Disc 재생을 위한 연결

본 플레이어에서 Blu-ray 3D Disc를 감상하려면 다음과 같은 기기 및 연결이 필요합니다.

- 3D 기능이 있는 TV 및 AV 리시버(필요할 경우)가 필요합니다.
- 모든 컴포넌트는 HDMI 케이블을 사용하여 연결해야 합니다.
- Blu-ray Disc에 3D 화상이 들어 있어야 합니다.



### ■ 3D 설정

본 플레이어에서 다음과 같은 파라미터를 설정해야 합니다.

#### 3D Output

본 플레이어에서 3D 또는 2D 화상 출력을 선택할 수 있습니다.

SETUP 메뉴 화면에서 "Display Setting" → "TV" → "3D Output"을 선택합니다.

**Auto\*** 본 플레이어가 3D 또는 2D 화상을 자동으로 선택합니다.

**Off** 본 플레이어가 항상 2D 화상을 선택합니다.

#### 참고

- "3D Output"을 "Auto"로 설정하고 Blu-ray 3D Disc를 재생하더라도 본 플레이어는 TV 등의 연결 및 설정에 따라 2D 화상을 선택합니다.

#### 3D Playback Message

본 플레이어의 전원을 켰 때 TV에 표시되는 3D 비디오 재생에 대한 경고 메시지를 설정 또는 해제할 수 있습니다.

SETUP 메뉴 화면에서 "General Setting" → "System" → "3D Playback Message"를 선택합니다.

**On\*, Off**

#### 참고

- 기본 설정에는 "\*"가 표시되어 있습니다.

### ■ 3D 비디오 시청 시 주의 사항

- 3D 비디오를 시청할 때 개인에 따라 불편한 증상(예를 들면 안구 통증, 피로 또는 구토)을 느낄 수 있습니다. 시청자 연령과 무관하게 3D 비디오를 시청 중간에 규칙적으로 휴식 시간을 가질 것을 권장합니다.
- 조금이라도 불편한 증상이 느껴지면 증상이 사라질 때까지 3D 비디오 시청을 중지하여 주십시오. 증상이 심할 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.
- 사용 설명서(Blu-ray Disc 및 TV) 및/또는 TV에 표시되는 경고 메시지를 꼼꼼히 읽어 보십시오.
- 어린이(특히 6세 미만)의 경우 시력 발달이 아직 완성되지 않았습니다. 3D 비디오 시청이 아이에게 편찮은지는 의사(소아과 전문의 또는 안과 전문의)에게 문의하십시오.
- 어린이도 위의 권장 사항을 지킬 수 있도록 어른의 지도가 필요합니다.




## ブルーレイ 3D ディスクの再生について

本機はブルーレイ 3D ディスクの再生に対応しています。

### ■ 接続

ブルーレイ 3D ディスクの再生をお楽しみいただく場合は、本機に接続するテレビや AV レシーバー（AV レシーバー使用時のみ）も 3D に対応している必要があります。また、本機とテレビ、AV レシーバーは HDMI ケーブルで接続してください。



### ■ 3D 映像をお楽しみいただくための設定

本機で 3D 映像を再生する場合は、設定メニューの「3D 出力」を「自動」に設定してください。

#### 3D 出力

(設定 → ディスプレイ設定 → テレビ → 3D 出力)

**自動** 3D 映像の再生を有効にする。

**(初期値)** (3D 映像 / 2D 映像が自動的に識別され、テレビに出力します)。

**オフ** 3D 映像の再生を無効にする。

(2D 映像のみテレビに出力します)。



電源を入れた後に表示される 3D 再生に関するお知らせは、設定メニューの「3D メッセージ」（設定 → 一般設定 → システム → 3D メッセージ）で表示のオン / オフを設定できます。

### ■ 3D 映像の視聴に関するご注意

- 3D 映像の視聴中に目の疲労、体の疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。3D 映像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。
- 不快な症状が出たときは、回復するまで 3D 映像の視聴をやめてください。また、必要に応じて医師にご相談ください。
- 3D 映像の視聴に関しては、テレビやブルーレイディスクの取扱説明書もあわせてご覧ください。またテレビ画面に表示される 3D 映像に関するメッセージもよくお読みください。
- お子様（特に 6 歳未満）の 3D 映像の視聴については、あらかじめ小児科や眼科などの医師にご相談されることをおすすめします。
- 大人のかたは、お子様が上記の注意点を守るようご配慮ください。