

**Connecting the banana plug****EN**

Banana plug connection is not available.

Connexion avec une fiche banane**FR**

La connexion via un câble à fiches bananes n'est pas possible.

Anschließen des Bananensteckers**DE**

Eine Bananensteckerverbindung ist nicht verfügbar.

Ansluta banankontakten**SV**

Anslutning med banankontakt inte tillgänglig.

Collegare la spina a banana**IT**

Il collegamento di tipo spina a banana non è disponibile.

Conexión de la clavija tipo banana**ES**

La conexión de clavija tipo banana no está disponible.

Aansluiten met de bananenstekker**NL**

Een banaanstekkerkeraansluiting is niet beschikbaar.

Conectando o plugue tipo banana**PT**

A conexão do plugue tipo banana não está disponível.

Использование кабелей с банановым штекером**RU**

Подключение с помощью кабеля с банановым штекером недоступно.

连接香蕉插头**ZH**

不能连接香蕉插头。

바나나 플러그 연결**KO**

바나나 플러그 연결은 이용하실 수 없습니다.