



HXC-SC030

VHP5780

Manual Development Group
© 2024 Yamaha Corporation
Published 06/2024
AMKK-W-A0

XLR-kuulokekaapeli

Omistajan opas

FI

Käytä tätä kaapelia kuulokekaapelina liittäessäsi kuulokkeet audiolaitteisiin, kuten kuulokevahvistimeen.

VAROTOIMENPITEET

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. VARMISTA, ETTÄ NOUDATAT NÄITÄ OHJEITA.

Alla luetteltujen varotoimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä käyttäjään ja muihin henkilöihin kohdistuvaa henkilövahinkojen riskiä ja omaisuusvahinkoja sekä auttaa käyttäjää käyttämään tätä tuotetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.

Kun olet lukenut tämän oppaan, varmista, että se säilytetään turvallisessa paikassa, jossa se on saatavilla milloin tahansa.



HUOMIO

Tämä sisältö viittaa ”loukkaantumisen riskiin”.

- Irrota kaapeli laitteesta ja lopeta sen käyttö välittömästi, jos havaitset mitä tahansa seuraavia poikkeamia:
 - Tuotteesta tulee outoa hajua tai savua
 - Tuote on epätavallisen kuumaa
 - Tuotteessa on halkeamia tai vaurioitaTuotteen käytön jatkaminen tällaisissa tilanteissa saattaa johtaa palovammoihin, loukkaantumiseen, sähköiskuun tai virhetoimintoihin. Pyydä välittömästi tarkastusta tai korjausta jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, tai pätevältä Yamahan huoltohenkilökunnalta.
- Älä pura tai muuta tätä laitetta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, loukkaantumisen tai virhetoimintoja.
- Älä anna tämän tuotteen kastua. Jos tuotteen sisälle pääsee vesijohto- tai merivettä tai muita nesteitä, tämä saattaa johtaa sähköiskuun tai virhetoimintoihin.
- Älä koskaan liitä tai irrota liittintä märillä käsillä. Älä käsittele tätä tuotetta märillä käsillä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai virhetoimintoja.
- Älä sijoita mitään palavia esineitä tai avotulen lähteitä tämän tuotteen läheisyyteen, sillä ne saattavat aiheuttaa tulipalon.
- Varmista ennen tämän tuotteen liittämistä laitteisiin, että laitteiden äänenvoimakkuus on säädetty mahdollisimman alhaiseksi.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuulovaurioon, sähköiskuun tai laitevaurioon.

Huomautus

Viittaa kohtiin, joita tulee noudattaa tuotteen vioittumisen, vaurioitumisen tai virhetoimintojen ja tietojen menetyksen välttämiseksi.

- Tarkista tämän tuotteen L (vasen)- ja R (oikea) -puolet ja liitä kuulokeliitin liitettävän laitteen kuulokelähtöliitäntään

tukevasti painamalla se liitännän pohjaan saakka.

Jos liittintä ei paineta pohjaan saakka, ääntä ei kuulu välttämättä lainkaan tai se saattaa katkeilla.

- Varmista tätä kaapelia liittäessäsi tai irrottaessasi, että pitelet kiinni kaapelin liittimestä.
Kaapelin johtimet saattavat katketa, jos vedät kaapelista.
- Ääni kuulostaa epäluonnolliselta, jos liittimen L (vasen)- ja R (oikea) -puolet sekoittuvat keskenään.
- Liitä kuulokekaapeli oikein kuulokkeisiin ja audiolaitteeseen. Liittimen liittäminen väkisin voimalla saattaa aiheuttaa virhetoiminnon.
- Kun liität tämän tuotteen toiseen laitteeseen, katso myös tämän laitteen omistajan opas.
- Älä tee seuraavaa:
 - Vedä tuotetta väkisin voimalla
 - Taivuta tai väännä tuotetta
 - Aseta tuotteen päälle painavia esineitä tai purista tuotettaNämä toimenpiteet saattavat aiheuttaa virhetoiminnon.
- Varmista, että liittimen runko pysyy paikallaan siten, että siihen ei kohdistu mitään voimaa, joka saattaisi aiheuttaa kaapelin johtimien katkeamisen.
- Älä käytä tai säilytä tätä tuotetta suorassa auringonvalossa, erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa (kuten lieden vieressä) tai paikoissa, joissa se altistuu huomattavalle määrälle pölyä tai tärinää. Nämä toimenpiteet saattavat aiheuttaa virhetoiminnon.

Huolto

- Jos kaapelin liittimiä käytetään likaisina, tämä saattaa heikentää äänenlaatua tai aiheuttaa äänen katkeilua. Pidä liittimet puhtaina pyyhkimällä ne ajoittain kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Irrota kaapeli liitetyistä laitteista sen puhdistamisen ajaksi.
- Käytä puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa. Älä pyyhi pintoja bensiinillä, tinnerillä, pesuaineella, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla, alkoholia sisältävillä desinfiointiaineliuoksilla tai vastaavalla nesteillä. Tämä saattaa aiheuttaa värjäytymiä tai kunnon heikentymistä.

Tiedot

- Jos luovutat tämän tuotteen toiselle henkilölle, varmista, että tämä asiakirja luovutetaan sen mukana.
- Hävitä tämä tuote noudattamalla paikallisen kuntasi/kaupunkisi antamia hävittämistä koskevia ohjeita.
- Tämän oppaan sisältö perustuu viimeisimpiin julkaisuhetkellä saatavilla olleisiin teknisiin tietoihin. Hanki oppaan viimeisin versio siirtymällä Yamahan verkkosivustolle ja lataamalla opastiedosto.

Tekniset tiedot

Liittimen muoto	
Laitteen puoli	4-napainen XLR-liitin
Kuulokkeiden puoli	2-napainen 3,5 mm:n liitin
Johtava materiaali	Hopeapinnoitettu OFC
Pituus	noin 3 m
Paino	noin 160 g

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan