

suomi

• Kaukosäädin • AC-verkkosovitin

Voit kuunnella musiikkia milloin ja missä tahansa.

Paina -painiketta PDX-11-laitteen ohjauspaneelista, jos haluat perua virransäästötilan.



Tulostettava takuu EEA ja Sveitsi:
Yamaha-myyjältä tai <http://europe.yamaha.com/warranty/>

* Jos haluat käyttää ei-tuettua iPod-versiota, kuten 4. sukupolven (tai sitä vanhempi) iPod, iPod shuffle, iPod photo tai iPod mini, kytke iPod tämän laitteen AUX-liittimeen ja käytä sitä erillislaitteena.

* Teknisii ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

* Arvokilpi on laitteen pohjassa.