

Steinberg TOOLS for AXR4 Manuel d'installation

Informations

- Les droits d'auteurs (copyright) de ce logiciel et du manuel d'installation sont la propriété exclusive de Yamaha Corporation.
- Toute copie du logiciel et toute reproduction totale ou partielle du présent guide d'installation, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- Steinberg/Yamaha n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation du logiciel et de la documentation. Yamaha ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages éventuels résultant de l'utilisation du manuel d'installation et du logiciel.
- Les futures mises à jour des logiciels du système et de l'application ainsi que les modifications apportées aux caractéristiques techniques et aux fonctions feront l'objet d'annonces sur le site Web suivant :
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg est une marque déposée de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Mac est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Thunderbolt est une marque déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
- La copie de données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour usage personnel.
- Les logiciels sont susceptibles d'être modifiés et mis à jour sans avis préalable.

Qu'est-ce que le logiciel TOOLS ?

Le logiciel TOOLS for AXR4 est nécessaire pour connecter le périphérique à un ordinateur. TOOLS for AXR4 contient les logiciels suivants :

Modèle	Logiciels
AXR4T	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite
AXR4U	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite

Installation des logiciels

Procédez comme suit pour installer les logiciels.

NOTE

- Utilisez TOOLS for AXR4 compatible avec la version du microprogramme du périphérique AXR4.
La compatibilité de la version de TOOLS for AXR4 et de celle du microprogramme du périphérique AXR4 peut être vérifiée sur le site Web suivant : <https://www.steinberg.net/>
- Vous êtes tenu d'utiliser cette application conformément aux conditions du « Contrat de licence » qui s'affiche durant l'installation.
- Si ces composants ont déjà été installés sur l'ordinateur, vous pourrez utiliser la procédure décrite dans les instructions d'installation ci-dessous pour mettre à jour les logiciels concernés.
- Pour les informations relatives à la configuration du système d'exploitation requise pour les différents logiciels, reportez-vous aux Notes de mise à jour y afférentes.
- Des messages d'alerte tels que ceux qui sont liés au Contrôle de compte d'utilisateur ou à la sécurité de Windows peuvent s'afficher pendant l'installation. Lorsque de tels messages apparaissent, cliquez sur [Oui] ou [Installer] après avoir confirmé que l'éditeur concerné est « Yamaha Corporation ».

Lorsque vous utilisez AXR4T pour Windows, en plus de TOOLS for AXR4T, installez le logiciel pour activer la fonction Thunderbolt dans Windows. Le logiciel requis dispose de deux options en fonction de votre ordinateur : 1) Thunderbolt software ou 2) Thunderbolt Control Center et les pilotes de bus Thunderbolt conformes à DCH.
Pour l'installation du logiciel, vérifiez votre ordinateur ou le site d'informations sur le produit du fabricant de la carte mère.

Installation

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension.**
- 2 Déconnectez tous les périphériques superflus de l'ordinateur.**
- 3 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**
Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.
- 4 Double-cliquez sur « Install_TOOLS_for_AXR4x.exe » (Windows) ou sur « TOOLS for AXR4x V***.pkg » (Mac) (contenu dans le fichier compressé que vous avez téléchargé).**
AXR4x correspond au nom de votre périphérique (AXR4T ou AXR4U).
*** représente le numéro de version.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.**

NOTE

- Sous Mac, si la fenêtre de dialogue relative aux extensions de système apparaît, ouvrez « Sécurité et confidentialité » sous « Préférences Système » et laissez l'ordinateur charger le logiciel système depuis le développeur « Yamaha Corporation ».
- 6 À la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer] ou [Redémarrer] pour redémarrer l'ordinateur.**

Connexion du périphérique

- 7 Mettez l'ordinateur hors tension.**
- 8 Connectez le périphérique AXR4 à l'ordinateur à l'aide d'un câble Thunderbolt 2 et de l'adaptateur Thunderbolt 2 vers Thunderbolt 3.0 (AXR4T) ou du câble USB 3.0 fourni (AXR4U).**
Dans le cas de l'AXR4T, branchez le périphérique directement sur l'ordinateur sans connecter d'autres appareils ni recourir à une connexion en guirlande.
L'adaptateur Thunderbolt 3 vers Thunderbolt 2 n'est pas requis sur les ordinateurs Mac équipés d'un connecteur Thunderbolt 2.
Dans le cas de l'AXR4U, connectez le périphérique à l'ordinateur directement sans passer par un concentrateur USB.
- 9 Mettez le périphérique sous tension.**
- 10 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.**

NOTE

- Sous Windows, si la fenêtre « Approuver les périphériques Thunderbolt™ » s'ouvre, sélectionnez « Toujours connecter » puis cliquez sur [OK].

Les étapes suivantes sont requises pour Windows uniquement.

- 11 Si le message « Windows peut-il se connecter à Windows Update pour rechercher le logiciel ? » s'affiche au milieu de la fenêtre, sélectionnez « Non, pas cette fois », puis cliquez sur [Suivant].**
- 12 Vérifiez que la mention « Installer le logiciel automatiquement » a été sélectionnée, puis cliquez sur [Suivant].**
- 13 À la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer].**

Confirmation de l'installation

Windows

14 Ouvrez la fenêtre « Gestionnaire de périphériques » comme suit.

Cliquez avec le bouton droit sur la touche [démarrer] → [Gestionnaire de périphériques]



- Vous pouvez également ouvrir la fenêtre « Gestionnaire de périphériques » en sélectionnant [Panneau de configuration] → ([Matériel et audio]) → [Gestionnaire de périphériques].

15 Cliquez sur le signe [+] ou [>] en regard de « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ».

16 Vérifiez que le nom du périphérique utilisé figure dans la liste.

Mac

11 Ouvrez la fenêtre « Configuration audio et MIDI » comme suit :

[Applications] → [Utilitaires] → [Configuration audio et MIDI]

12 Vérifiez que le nom du périphérique utilisé figure dans la colonne de gauche.

L'installation des logiciels est à présent terminée.

Désinstallation des logiciels

Pour désinstaller les logiciels, vous devez supprimer les composants décrits ci-après un à un.

Windows

1 Déconnectez tous les périphériques superflus de l'ordinateur.

2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide d'un compte Administrateur.

Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

3 Ouvrez la fenêtre permettant de procéder à l'opération de désinstallation comme suit.

[Paramètres] → [Apps] (applis et fonctionnalités)



- Vous pouvez également ouvrir la fenêtre en sélectionnant [Panneau de configuration] → [Désinstaller un programme] pour appeler le panneau « Désinstaller ou modifier un programme ».

4 Sélectionnez les composants logiciels à désinstaller de la liste.

- Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver (AXR4T uniquement)
- Yamaha Steinberg USB Driver (AXR4U uniquement)
- Steinberg AXR Applications
- Advanced FX Suite

* Selon la version de Windows, cliquez sur [:] dans la partie droite de Advanced FX Suite pour ouvrir le menu.

5 Désinstaller le logiciel comme suit.

Cliquez sur la commande [Désinstaller].

Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].

Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.

La désinstallation des logiciels est à présent terminée.

Mac

1 Déconnectez tous les périphériques superflus de l'ordinateur.

2 Démarrez l'ordinateur et ouvrez une session à l'aide du compte administrateur.

Quittez les applications ouvertes et fermez toutes les fenêtres actives.

3 Une fois le fichier compressé téléchargé correctement extrait, double-cliquez sur les fichiers ci-dessous :

- Uninstall Steinberg AXR Applications.app
- Uninstall Advanced FX Suite.app
- Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app (AXR4T uniquement)
- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app (AXR4U uniquement)

4 Lorsque la fenêtre « Welcome to the *** uninstaller. » (Bienvenue dans le programme de désinstallation de ***) s'ouvre, cliquez sur [Run] (Exécuter).

*** correspond au nom du logiciel.

Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour désinstaller le logiciel.

5 Lorsque la fenêtre « Uninstallation completed » (Désinstallation terminée) apparaît indiquant la fin de l'opération, cliquez sur [Restart] (Redémarrer) ou sur [Close] (Fermer).



- Lorsque vous exécutez le fichier « Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app » ou « Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app », la commande [Restart] (Redémarrer) apparaît. Lorsque vous exécutez un autre logiciel, la commande [Close] (Fermer) s'affiche.
- Lorsque vous cliquez sur [Restart], un message s'affiche pour vous inviter à redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur [Restart].

La désinstallation des logiciels est à présent terminée.