

Steinberg TOOLS for AXR4 Guida all'installazione

Informazioni

- Il software e la presente guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
- Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
- Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni responsabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
- Eventuali futuri aggiornamenti del software applicativo e di sistema e qualsiasi variazione nelle specifiche tecniche e nelle funzioni verranno comunicati sul seguente sito Web:
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg è un marchio registrato di Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Thunderbolt è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
- Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietata la copia dei dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.
- Il software potrebbe essere modificato e aggiornato senza preavviso.

Cos'è il software TOOLS

TOOLS for AXR4 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. TOOLS for AXR4 include il seguente software.

Modello	Software
AXR4T	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite
AXR4U	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg AXR Applications• Advanced FX Suite

Installazione del software

Per installare il software, seguire la procedura descritta di seguito.

NOTA

- Utilizzare TOOLS for AXR4 compatibile con la versione firmware del dispositivo AXR4. La compatibilità della versione di TOOLS for AXR4 e della versione firmware del dispositivo AXR4 può essere verificata sul seguente sito Web: <https://www.steinberg.net/>
- Il software viene concesso in uso esclusivamente sulla base delle condizioni specificate nel "Contratto di licenza" visualizzato durante l'installazione.
- Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile utilizzare la stessa procedura descritta nelle istruzioni di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.
- Per informazioni sui requisiti del sistema operativo per il software, consultare le relative Note di rilascio.
- Durante l'installazione verranno visualizzati messaggi relativi al controllo account utente e alla sicurezza di Windows. Quando appaio questi messaggi, fare clic su [Sì] o su [Installa] dopo aver verificato che provengano da "Yamaha Corporation".

Quando si utilizza AXR4T per Windows, oltre a TOOLS for AXR4T, installare il software per abilitare la funzione Thunderbolt in Windows. Il software richiesto prevede due opzioni a seconda del computer: 1) Software Thunderbolt o 2) Thunderbolt Control Center e driver di bus Thunderbolt conformi a DCH.

Per l'installazione del software, controllare il sito di informazioni sul prodotto del produttore della scheda madre o del computer.

Installazione

- 1** Spegner il computer.
- 2** Scollegare tutti i dispositivi non necessari dal computer.
- 3** Avviare il computer e accedere come amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 4** Fare doppio clic su "Install_TOOLS_for_AXR4x.exe" (Windows) o "TOOLS for AXR4x V***.pkg" (Mac) (contenuto nel file compresso scaricato).
AXR4x rappresenta il dispositivo (AXR4T o AXR4U).
*** rappresenta il numero di versione.
- 5** Per installare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA

- Su Mac, se viene visualizzata la finestra di dialogo relativa alle estensioni del sistema, accedere a "Security & Privacy" (Sicurezza e privacy) in "System Preferences" (Preferenze di sistema) e consentire al computer di caricare il software di sistema dallo sviluppatore "Yamaha Corporation".

- 6** Al completamento dell'installazione, fare clic su [Fine] o su [Riavvia] per riavviare il computer.

Collegamento del dispositivo

- 7** Spegner il computer.
- 8** Collegare il dispositivo AXR4 al computer con un cavo certificato Thunderbolt 2 e con l'adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 (AXR4T) o con il cavo USB 3.0 in dotazione (AXR4U).
Su AXR4T, collegare il dispositivo al computer direttamente senza collegare altri dispositivi o utilizzando una connessione a margherita.
Se si utilizza un Ma dotato di un connettore Thunderbolt 2, l'adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 non è necessario.
Su AXR4U, collegare il dispositivo al computer direttamente senza passare attraverso un hub USB.
- 9** Accendere il dispositivo.
- 10** Avviare il computer e accedere come amministratore.

NOTA

- In Windows, se viene visualizzata la finestra "Approva dispositivi Thunderbolt™", selezionare "Connetti sempre", quindi fare clic su [OK].

I punti seguenti sono necessari solo per Windows.

- 11** Se viene visualizzato il messaggio "Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di software?" al centro della finestra, selezionare "No, non ora", quindi fare clic su [Avanti].
- 12** Confermare la selezione di "Installa il software automaticamente", quindi fare clic su [Avanti].
- 13** Al completamento dell'installazione, fare clic su [Fine].

Confirmation of Installation

Windows

14 Aprire la finestra "Gestione periferiche" come riportato di seguito.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante [start] → [Gestione periferiche]



- È anche possibile aprire la finestra "Gestione periferiche" selezionando [Pannello di controllo] → ([Hardware e suoni]) → [Gestione periferiche].

15 Fare clic sul segno [+] o sul segno [>] accanto a "Controller audio, video e giochi".

16 Verificare che il nome del dispositivo sia presente nell'elenco.

Mac

11 Aprire la finestra "Configurazione MIDI Audio" come riportato di seguito.

[Applicazioni] → [Utility] → [Configurazione MIDI Audio]

12 Verificare che il nome del dispositivo sia presente nella colonna di sinistra.

L'installazione del software è completata.

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, è necessario rimuovere i componenti software uno per volta.

Windows

- 1 Scollegare tutti i dispositivi non necessari dal computer.**
- 2 Avviare il computer e accedere come amministratore.**
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 3 Aprire la finestra per la disinstallazione come riportato di seguito.**
[Impostazioni] → [App] (App e funzionalità)

NOTA

- È anche possibile aprire la finestra selezionando [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma] per richiamare il pannello "Disinstalla o modifica programma".

- 4 Selezionare un software da disinstallare nell'elenco.**
 - Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver (solo AXR4T)
 - Yamaha Steinberg USB Driver (solo AXR4U)
 - Steinberg AXR Applications
 - Advanced FX Suite

* A seconda della versione di Windows, fare clic su [:] sul lato destro di Advanced FX Suite per aprire il menu.
- 5 Disinstallare il software come riportato di seguito.**
Fare clic su [Disinstalla].
Se viene visualizzata la finestra "Controllo account utente", fare clic su [Continua] o su [Sì].
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuovere il software.

La disinstallazione del software è completata.

Mac

- 1 Scollegare tutti i dispositivi non necessari dal computer.**
- 2 Avviare il computer e accedere come amministratore.**
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre aperte.
- 3 Dopo aver estratto il file compresso scaricato, fare doppio clic sui file riportati di seguito.**
 - Uninstall Steinberg AXR Applications.app
 - Uninstall Advanced FX Suite.app
 - Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app (solo AXR4T)
 - Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app (solo AXR4U)

- 4 Fare clic su [Run] ([Esegui]) quando viene visualizzata la finestra "Welcome to *** uninstaller" ("Disinstallazione guidata di ***").**
*** rappresenta il nome del software.
A questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per disinstallare il software.
- 5 Fare clic su [Restart] (Riavvia) o [Close] (Chiudi) quando viene visualizzata la finestra "Uninstallation completed" ("Disinstallazione completata") per indicare che l'operazione è terminata.**

NOTA

- Quando si esegue "Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app" o "Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver.app", viene visualizzato [Restart] (Riavvia). Quando si esegue un altro software, viene visualizzato [Close] (Chiudi).
- Quando si fa clic su [Restart] (Riavvia) e viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, fare clic su [Restart] (Riavvia).

La disinstallazione del software è completata.